РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пила цепная аккумуляторная B21-6, BL21-8, BL21-8P,BL21-8A

FORZA®



EAC

uralbenzoteh.ru

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение инструмента торговой марки FORZA. Вся продукция FORZA спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий.

Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 3
ОБЩИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА 6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 7
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 8
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 10

Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации устройства. При помощи данного руководства ознакомьтесь с устройством и с условиями его правильного и безопасного использования.

Срок службы изделия 2 года с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия

Срок хранения - 2 года при хранении в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от +5°С до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Срок хранения аккумуляторной батареи 1 год.

Дата изготовления может быть определена цифрами серийного номера, размещённого на изделии, и (или) может быть указана на упаковке изделия.

ВВЕДЕНИЕ



ВНИМАНИЕ! Данная инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания электроинструмента Forza. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте людей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в инструкции по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики инструмента, без предварительного уведомления.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный инструмент относится к категории ручного электроинструмента и является оборудованием повышенной опасности.

Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности. Используйте инструмент только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Проверка инструмента

▪ Каждый раз перед использованием инструмента необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания

Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях инструмента! Отключите инструмент от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

Безопасность рабочего места

▪ Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.
▪ Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Рабочая форма

▪ Используйте защитный головной убор при работе с инструментом.
▪ Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с пылеобразующими материалами.
▪ Всегда носите защитные очки.
▪ Не надевайте слишком большую широкую одежду при работе с инструментом.

Использование и уход

▪ Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма.
▪ Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали инструмента во время выполнения рабочих операций.
▪ Не оставляйте ручной электроинструмент без присмотра во время работы механизма.
▪ Запрещено работать инструментом под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.
▪ Не работайте с инструментом, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.

▪ Будьте внимательны весь период работы.
▪ Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки инструмента.
▪ Не прилагайте излишних усилий к инструменту. Правильно подобранный инструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.
▪ Не пользуйтесь инструментом с неисправным выключателем. Любой инструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
▪ Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением инструмента всегда отключайте его от источника питания и/или от аккумулятора во избежание риска случайного включения инструмента.
▪ Используйте инструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Электробезопасность (при использовании зарядного устройства).

▪ Вилка зарядного устройства (з/у) должна соответствовать сетевой розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.
▪ Не подвергайте з/у воздействию дождя или влаги. Попадание воды в з/у повышает риск поражения электрическим током.
▪ Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.
▪ Если з/у приходится эксплуатировать в сыром месте, используйте линию электропитания, которая защищена прерывателем, срабатывающим при замыкании на землю (УЗО). (Устройство Защитного Отключения). Его применение уменьшит риск поражения электрическим током.

Использование инструмента, работающего на аккумуляторах, и уход за ними.

▪ Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может привести к пожару при его использовании с другим аккумуляторным блоком.
▪ Используйте инструмент только с указанными аккумуляторными блоками. Использование других аккумуляторных блоков может привести к травме или пожару
▪ Когда аккумуляторный блок не используется, храните его отдельно от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие небольшие металлические предметы, которые могут привести к короткому замыканию контактов аккумуляторного блока. Короткое замыкание контактов аккумуляторного блока может привести к ожогам или пожару.
▪ При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожей промойте место контакта обильным количеством воды. В случае попадания в глаза обратитесь к врачу. Жидкость из аккумуляторного блока может вызвать раздражение или ожоги.
▪ Обслуживание инструмента должно проводиться только квалифицированным специалистом по ремонту и только с использованием идентичных запасных частей. Это позволит обеспечить безопасность электроинструмента.

Аккумуляторный блок
▪ Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте настоящее руководство и предупреждающие надписи на зарядном устройстве, аккумуляторном блоке и инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
▪ Не заряжайте негерметичные аккумуляторные блоки.
▪ Аккумуляторный блок зарядки должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в технических характеристиках. Пониженное напряжение может привести к перегрузке инструмента.
▪ Не производите заряд аккумуляторного блока во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли, а также рядом с легковоспла

меняющимися материалами. Нагрев аккумуляторного блока при зарядке создает опасность возникновения пожара.

▪ При зарядке аккумуляторного блока убедитесь, что он находится в хорошо проветриваемом помещении. Аккумуляторный блок может нагреваться в процессе зарядки.

▪ Избегайте избыточной зарядки аккумуляторов. Время зарядки аккумуляторного блока ограниченно и не должно превышать 30 минут после полной зарядки. Полная зарядка аккумуляторов определяется индикатором при его наличии на модели. Если индикатор горит зеленым, это значит, что зарядка завершилась и аккумулятор можно доставать.

Если по истечении 3-х часов с момента начала зарядки аккумуляторного блока индикатор не горит зеленым, это говорит о неисправности аккумуляторного блока и его дальнейшая зарядка создает опасность возникновения пожара или взрыва.

Внимание!

Не оставляйте без присмотра аккумуляторный блок и зарядные устройства во время зарядки.

▪ Держите аккумуляторный блок на безопасном расстоянии от источника тепла. Запрещается оставлять аккумуляторный блок на длительное время в местах воздействия высоких температур (под прямыми солнечными лучами, вблизи обогревателей или там, где температура превышает 45°С). Максимально допустимая температура аккумуляторной батареи 40°С. Нагрев аккумуляторного блока создает опасность возникновения пожара или взрыва.

▪ Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя. Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже разрыву блока.

▪ Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок. Не используйте аккумулятор, если он падал или подвергался ударам.

▪ Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации инструмента, прекратите работу и зарядите аккумуляторный блок.

▪ Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок службы блока.

▪ Не храните аккумуляторный блок (аккумулятор) в разряженном состоянии. Заряжайте сразу после разрядки. На хранение аккумулятор нужно убирать с зарядом в 50% и каждые 1-2 месяца доставать и подзаряжать.

▪ Хранить инструмент и аккумуляторный блок необходимо по отдельности.

Дополнительные указания по технике безопасности при работе с цепной пилой

▪ Держитесь подальше от движущейся цепи. Никогда не пытайтесь удалить срезанный материал либо держать срезаемый материал при движущейся пильной цепи. Перед тем, как удалять застрявший срезанный материал, убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен. Секундная рассеянность при работе с цепной пилой может привести к серьезным травмам.

▪ Держите электроинструмент только за изолированные рукоятки поскольку пильная цепь может задеть скрытую электропроводку. Контакт пильной цепи с находящейся под напряжением зарядить металлические части электроинструмента и привести к поражению проводкой может электрическим током.

▪ Крепко держите пилу двумя руками и всегда держите корпус и руки так, чтобы при необходимости надежно противостоять силам отдачи. При принятии надлежащих мер предосторожности оператор может совладать с усилиями отдачи. Никогда не бросайте пилу.

▪ При обрезании ветки учитывайте отдачу. Отрезаемая ветка может наклониться вниз и заклинить пильную цепь.

▪ Спиленные ветки могут упасть или отпрыгнуть от земли и нанести травмы. Отпиливайте длинные ветки частями.

▪ Перед полным отделением ветки прилагайте только легкое усилие. Если инструмент резко упадет вниз, и Вы при этом потеряете равновесие и контроль над ним, Вы можете получить травмы.

▪ Переносите пилу только в выключенном состоянии, всегда двумя руками и с монтированным защитным футляром цепи. Внимательное обращение с инструментом снижает вероятность случайного контакта с движущейся пильной цепью.

▪ Не работайте с пилой, находясь на дереве. Если вы работаете инструментом, взбираясь

наверх или сидя на дереве, то сильно повышается вероятность получения травмы.

▪ Всегда следите за правильной стойкой и используйте пилу, только стоя на прочном, безопасном и ровном грунте. Скользкое или нестабильное основание, напр., лестница, может привести к потере равновесия и, как следствие, к потере контроля над инструментом.

▪ Тщательно выполняйте все указания по смазке и натяжению цепи и своевременно заменяйте принадлежности. Неправильно или недостаточно хорошо натянутая или несмазанная цепь существенно повышает опасность появления рывков или отдачи инструмента.

▪ Содержите рукоятки пилы в сухом и чистом состоянии и своевременно удаляйте попавшие на них масло и жиры. Жирные или замасленные рукоятки становятся скользкими, что ведет к потере контроля над пилой.

▪ Пилите только древесину. Не используйте пилу для работ, для которых она не предназначена. Пример: не используйте пилу для того, чтобы пилить пластмассу, камни или стройматериалы не из дерева. Применение инструмента в работе, для которой он не предназначен, может привести к опасным ситуациям.

▪ При обрезании ветки учитывайте отдачу. Отрезаемая ветка может наклониться вниз и заклинить пильную цепь.

▪ Всегда используйте только рекомендованные изготовителем пильные цепи. Использование непригодных пильных цепей может привести к разрывам цепи или отдаче.

▪ Никогда не затачивайте пильную цепь самостоятельно.

▪ Следите за детьми и не позволяйте им играть с инструментом.

▪ Прежде чем положить инструмент, подождите, пока он полностью не остановится, и извлеките из него аккумуляторную батарею. Рабочий инструмент может застрять или вызвать отдачу и привести к потере контроля.

Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного инструмента могут привести к серьезным травмам создать опасность возникновения пожара или взрыва.

ОБЩИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА



1. Цепь
2. Направляющая шина
3. Регулировка натяжения цепи
4. Защитный кожух
5. Кнопка блокировки
6. Выключатель
7. Аккумулятор
8. Кнопка подкачки масла

ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться от представленных в инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Forza B21-6	Forza BL21-8	Forza BL21-8P	Forza BL21-8A
Тип питания	постоянное напряжение			
Тип двигателя	щёточный	бесщёточный		
Число оборотов хол.ход	5000 об/мин			
Размер шины	6 дюймов/15,2 см	8 дюймов/20,3 см		
Цепь	6"-1/4-1,1-37	8"-1/4-1,1-46		
Скорость движения цепи	6 м/сек			
Тип аккумулятора	li-ion			
Ёмкость аккумулятора	1.5Ач			
Мощность	300Вт	380Вт		
Подача масла	нет		праймер	автоматическая подача масла
Напряжение	21В			
Тормоз	нет			
Плавный пуск	нет			
Вес нетто	1.17±0.15 (кг)	1.20±0.15 (кг)		
Габариты в упаковке ДхШхВ	41*19.5*13.5 см	47.5*22*14 см		

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Шина - 1 шт.
- Цепь - 1 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Пила - 1 шт.
- Аккумулятор: 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Кейс

ВНИМАНИЕ! Технические характеристики и комплектация инструмента могут незначительно отличаться от представленных в инструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Замена направляющей шины и пильной цепи

Выключите инструмент и извлеките аккумулятор.
Открутите гайку на корпусе, снимите крышку крепления пильного полотна.
Снимите направляющую шину и цепь.
Поместите новую цепь на шину в правильном направлении и удостоверьтесь в том, что приводные звенья расположены в канавке шины.
Прикрепите шину к цепной пиле и наденьте цепь на ведущую звездочку.
Установите на место крышку крепления пильного полотна.

Заправка масла для цепи*

• Выключите пилу и снимите аккумулятор.
• Установите пилу на ровную поверхность маслозаливной горловиной вверх.
• Если нужно, протрите крышку и область вокруг неё ветошью.
Вращайте крышку против часовой стрелки и извлеките её.
• Залейте масло для пильной цепи в бачок до отметки MAX.
Старайтесь не пролить и не переполнить бачок.
• Установите крышку и закрепите вращением по часовой стрелке до упора.
Не допускайте работу с уровнем масла ниже уровня MIN на масляном бачке.

Использование праймера**

• Снимите крышку маслозаливной горловины.
• Залейте цепное масло в бак до отметки “max”.
• Перед первым использованием установите крышку маслозаливной горловины.
• Нажмите на колпачок 3-4 раза.
Во время работы нажимайте на колпачок 1-2 раза через каждые 5 резов, чтобы убедиться, что цепь смазывается.

Включение / выключение

Чтобы включить электроинструмент, нажмите сначала на кнопку блокировки, а затем на выключатель и удерживайте его нажатым. Пока электроинструмент включен, кнопку блокировки можно отпустить. Чтобы выключить электроинструмент, отпустите выключатель.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

1. Пилу следует хранить в сухом помещении при температуре не ниже -10°C и не выше +50°C, на безопасном расстоянии от источников возгорания.
2. Условия хранения и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений и влияние атмосферных осадков.

*Аккумуляторная пила BL21-8A поставляется с автоматической смазкой цепи .
**Аккумуляторная пила BL21-8P поставляется с механической подкачкой масла.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

Перед началом эксплуатации изделия **ВНИМАТЕЛЬНО** изучите условия гарантийного обслуживания, указанные в гарантийном свидетельстве и данном руководстве.

Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия потребителю и распространяется на дефекты, произошедшие по вине производителя. Если день продажи товара установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара (п.2 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Срок службы изделия составляет 5 лет с момента продажи.

Условием бесплатного гарантийного обслуживания является его бережная эксплуатация, в соответствии с требованиями инструкции, прилагающейся к оборудованию, а также отсутствие механических повреждений и правильное хранение. При обнаружении недостатков, оборудование принимается на техническую экспертизу и ремонт. Срок проведения экспертизы и ремонта – сорок пять календарных дней с момента предъявления оборудования в центральный сервисный центр производителя (поставщика). Дефекты оборудования, которые проявились в течение гарантийного срока по вине изготовителя, будут устранены по гарантии сервисным центром при соблюдении следующих условий:

1. Предъявление неисправного устройства в сервисный центр в надлежащем (чистом, внешне очищенном от смываемых инородных тел) виде.

2. Предъявлении гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования оборудования, даты продажи, подписи покупателя (стр.10, 12), продавца и четкой печати торгующей организации.

Сервисный центр оставляет за собой право отказать в приеме неисправного оборудования для проведения ремонта в случае предъявления оборудования в ненадлежащем виде.

Все транспортные расходы относятся на счёт покупателя и не подлежат возмещению.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. На профилактическое обслуживание, установку, настройку и демонтаж оборудования.

2. Если изделие вскрывалось вне специализированного сервисного центра.

3. Узлы и детали, имеющие естественный износ и являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами к которым относятся: приводные ремни, шкивы, резиновые амортизаторы, детали механизма стартера, свечи зажигания, воздушный и топливный фильтры, крышки топливных баков, включатель зажигания, буры, пики, плоское зубило, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, тросы, провод питания, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, защитные кожухи, элементы колес (покрышки, камеры), шланги, аккумуляторы и т.д.

4. Детали, изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных материалов, попадания жидкостей и посторонних предметов внутри изделия.

С момента подписания покупателем гарантийного талона считается что:

- Вся необходимая информация о купленном оборудование и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со статьей 10 закона «о защите прав потребителей».
- Претензий к внешнему виду не имеется
- Оборудование проверены и получено в полной комплектации.
- С условиями эксплуатации гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя /_____/

Гарантийный талон

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания и распишитесь в талоне.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Наименование оборудования_____

Заводской номер изделия_____

Дата продажи "_____" _____20 г.

Подпись продавца и
печать торгующей /_____/ м.п.
организации

ВНИМАНИЕ!
Гарантийный и отрывные талоны являются обязательными для заполнения.
Гарантийный талон без указания наименования оборудования, даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине фирмы-изготовителя в период гарантийного срока и после его истечения, необходимо обратиться в центральный сервисный центр. Гарантия предусматривает ремонт оборудования или замену дефектных деталей.

Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба и травм, связанных с эксплуатацией нашего оборудования.

Покупатель ознакомлен.

Подпись покупателя _____/_____/

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.

Отрывной талон № 3
Оборудование_____
Номер изделия_____
Дата продажи_____
Печать торгующей организации м.п.

Отрывной талон № 2
Оборудование_____
Номер изделия_____
Дата продажи_____
Печать торгующей организации м.п.

Отрывной талон № 1
Оборудование_____
Номер изделия_____
Дата продажи_____
Печать торгующей организации м.п.

Условия гарантии

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования оборудования, даты продажи, подписи продавца и четкой печати торгующей организации;
- при нарушении пломбы, наличии следов вскрытия, попытки вскрытия (например, сорваны шлицы винтов, следы на корпусе, неправильная сборка), при проведении предварительного ремонта самим пользователем, внесении изменений в конструкцию, а также при использовании принадлежностей, не предусмотренных изготовителем;
- при обнаружении следов термических, либо химических воздействий, небрежного технического обслуживания и эксплуатации, попадания посторонних предметов в узлы оборудования (а так же веществ, жидкостей, насекомых) или их загрязнения, а так же в случаях эксплуатации изделия с нарушениями указаний руководства по эксплуатации и дополнений продавца к руководству по эксплуатации;
- при неисправностях, вызванных транспортными повреждениями, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрев двигателя);
- при внешних механических повреждениях, вызванных эксплуатацией;
- при использовании изделия не по назначению;
- при повреждениях, вызванных использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей;
- изделие не подлежит гарантийному ремонту в случае неисправности, выявленной вследствие чистого износа или выработки ресурса детали или изделия в целом;
- при неисправностях, возникших в результате несообщения о первоначальной неисправности или несвоевременного извещения о выявленных неисправностях Товара в период эксплуатации (согласно статье 483 ГК РФ);
- в случае использования Товара, предназначенного для бытовых целей, в производственных или коммерческих условиях, Производитель определяет срок гарантии на Товар 3 (три) месяца с момента покупки (использование для бытовых целей подразумевает использование Товара для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в месяц).
- прочих причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

Покупатель предупрежден о том, что: в соответствии со ст. 502 Гражданского Кодекса РФ и Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №55 он не вправе:

- требовать безвозмездного предоставления аналогичного оборудования на период проведения ремонта;
- обменять оборудование надлежащего качества на аналогичный товар у продавца (изготовителя), у которого это оборудование было приобретено, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Наименование организации выполнявшей ремонт

*Ф.И.О. мастера*_____

Печать ремонтной Организации

м.п.

Наименование организации выполнявшей ремонт

*Ф.И.О. мастера*_____

Печать ремонтной Организации

м.п.

Наименование организации выполнявшей ремонт

*Ф.И.О. мастера*_____

Печать ремонтной Организации

м.п.

СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

	Населенный пункт	Организация	Адрес	Контакты
	г. Пермь Пермский край	**Центральный Сервисный центр**	**614513, Пермский край, Пермский р-н, Савинское сп., д. Хмели, ш. Космонавтов, д. 320**	**тел.: (342) 201-99-55 e-mail: service@ubt-prm.ru**
1.	с. Залесово г. Заринск Алтайский край	ИП Кунц А.А.	ул. Коммунистическая, д. 97, корп. А ул. Таратынова, д. 15	тел.: 8-913-022-87-77 8 (838592) 22-794 Александр e-mail: stroidom97a@mail.ru тел.: 8-913-02-27-555 Алексей e-mail: alexeynenashev@mail.ru
	г. Асино Томская область	ИП Купревич Н.В. (Магазин «Хозяин»)	ул. Челюскина, 50	тел.: 8-962-78-27-326 e-mail: xoziain70@yandex.ru
	г. Балаково Саратовская область	ИП Володин И.М. Магазин строительного оборудования «Колобок»	ул. Комарова, д. 72	тел.: 8-927-1507-629 тел.: 8-927-1401-275 e-mail: volodin1305@yandex.ru
	г. Барнаул	ООО «ЮМА»	ул. 1-я Западная, 50, 1 этаж	тел.: 8-962-814-60-44 e-mail: masterskaya22@mail.ru
	г. Барнаул	ИП Чередова Т.В.	ул. Чкалова, 228/К2	тел.: 8-902-998-19-72
	г. Барнаул	ИП Чередова Т.В.	ул. Мало-Тобольская, 24	тел.: 8 (3852) 690-972
	г. Бийск	ИП Чередова Т.В.	пер. Почтовый, 13Б	тел.: 8 (3854) 32-74-79
	г. Белорецк Башкортостан	ИП Давыдов П.А.	ул. Тюленина, д. 1, корп. 2	тел.: (34792) 3-91-91 тел.: 8-927-322-22-75 e-mail: info@pilomir.ru
	г. Березники Пермский край	ИП Растатурин О.В.	ул. Юбилейная, ГСК №28	тел.: 8-982-488-53-90 e-mail: ors-1@yandex.ru
	г. Бузулук Оренбургская область с. Новоалександровка	СЦ «ФЕНИКС-Сервис»	ул. Народная, д.14/1	тел.: (35342) 6-25-11 тел.: 8-922-876-34-80 e-mail: popova_ulya_fenix@mail.ru
	г. Воронеж	ИП Подоляко В.А. (ABBA-Tools Инструмент) магазин «Для Вас»	ул. Антонова-Овсеенко, 23а	тел.: 8 (473) 264-70-00 тел.: +7 (473) 210-64-43 e-mail: servicevrn36@mail.ru
	г. Иланский Красноярский край	ИП Файзуллина Н.Г.	ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5	тел.: +7 (39173) 3-15-53
	г. Ижевск	«Компания ТМ-СЕРВИС» ИП Струков А.А.	ул. Телегина, 30	тел.: (3412) 93-24-19, 93-24-20 e-mail: strukov8@gmail.com, service.tm.izh@gmail.com
	г. Ишим Тюменская область	ИП Солодовникова Т.Е.	ул. Гагарина, 64 А/11,	тел.: (34551) 5-99-65 e-mail: tamara76@mail.ru
	г. Канск Красноярский край	ИП Гребнев Л.Ю.	ул. 40 лет Октября, 60, стр. 32	тел.: (8913) 512-18-50 e-mail: instryment-servis.kansk@yandex.ru
	г. Киров	ИП Корсаков М.Н. СЦ «ЛесДомСад»	ул. Сурикова, д. 34	тел.: 8 (8332) 21-73-09 e-mail: lesdomsad@lds.kirov.ru
	г. Киров	ООО «Неолит»	ул. Пугачева, д. 1	тел.: 8 (8332) 563-563 e-mail: S.Skopin@td-stroybat.ru
	Кировская область, Юрьянский р-н, Юрья пгт	ИП Журавлев М.В.	ул. Калинина, д. 35	тел.: 8-912-828-93-18 e-mail: mvzhuravlev33@rambler.ru
	г. Кемерово	ИП Куракин М.Н. «АБК-инструмент»	ул. Ю.Двужильного, 7, корп.2, стр.1	тел. (3842) 90-14-00 e-mail: service142@abk-nsk.ru
	г. Курган	ИП Кокорин И.С. СЦ «ТЕХНОЛИДЕР»	ул. Машиностроителей, д. 23/3	тел.: 8 (3522) 64-00-99 e-mail: servis4500@mail.ru
	г. Комсомольск-на-Амуре	ДВ «Экстрим»	ул. Кирова, 78Б	тел.: (4217) 242-388 e-mail: kms@dv-extreme.ru
	с. Верхние Татышлы Башкортостан	ИП Сиразетдинов В.С. ТЦ «Алисс»	ул. Совхозная, д. 31А	тел.: 8-937-861-66-50 e-mail: alissservis@yandex.ru
	г. Мариинск Кемеровская область	ИП Коленко Э.В.	ул. 50 лет Октября, 103 А	тел.: 8 (38443) 5-11-38 тел.: 8-906-923-41-21 e-mail: novosel797@mail.ru
	г. Магнитогорск Челябинская область	ИП Овод С.П. СЦ «Электроинструмент»	ул. Зеленый Лог, д. 56	тел.: (3519) 40-44-12 e-mail: elektroinstrument-service@mail.ru
	г. Назарово Красноярский край	ИП Егорова А.В.	ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 5	тел.: (39155) 5-00-89, 5-04-21 e-mail: 30let2020@mail.ru

	г. Новосибирск	ООО «Бин Сервис»	Мочищенское шоссе, д. 1/1	тел.: (383) 399-12-91 e-mail: servis@benzoinstrument.ru
	г. Новосибирск	ИП Чалков С.А.	ул. Волочаевская,64/1	тел.: (383) 256-10-87 e-mail: pilansk_service@mail.ru
	г. Набережные Челны Татарстан	ИП Романова Г.Ф.	КУП «Закамье», склад 11	тел. 8-987-400-44-75 e-mail: info@instrumentgrad.ru
	г. Набережные Челны	ИП Фасхутдинова Э.М.	Мензелинский тракт, д. 35А, пом.1000	тел.: 8 (8552) 202-715 e-mail: tbm-7@mail.ru
	г. Новокузнецк	ИП Захарова Т.Н.	ул. Вокзальная, д. 24, 2 этаж	тел.: 8 (3843) 72-35-54 e-mail: instroy-service@mail.ru
	п. Октябрьский Московская область	ИП Карковский В. В.	ул. Заводская, строение 7, пом. 2	тел.: 8 916 718 59 21 e-mail: orud73@mail.ru
	г. Оренбург	ООО «МастерДел» ИП Гамов Д.А.	ул. 16 Линия, 2а	тел.: (3532) 45-80-55 e-mail: mdorbservice@gmail.com
	г. Петрозаводск	ИП Богданов А. О. (АСЦ "АвтоКлюч")	ул. Заводская, д. 4, пом. 5	тел.: (8142) 59-58-97 e-mail: kargin@autokluch.com
	г. Пенза	ИП Проничкин Г. В. ОРЭХТ	ул. Перспективная, д. 3	тел: (8412) 45-40-12 e-mail: garmast1@oreht.ru
	г. Саранск	ООО «ПРОГРЕСС-М» Сервисная служба «СпецМастер»	ул. Рабочая, д. 103	тел.: (8342) 24-77-47 e-mail: servisrm@mail.ru
	г. Сызрань Самарская область	ООО «ПАРК ТЕХНИКИ»	ул. Интернациональная, д. 96	тел.: 8 (8464) 91-63-59 e-mail: gorshenin909@yandex.ru
	г. Сыктывкар	ООО НПП «Леспромсервис»	ул. Первомайская, д. 114	тел.: (8212) 28-84-80 e-mail: info@lps.komi.ru
	г. Чебоксары Чувашская Республика	Сервисный центр «Силовая техника»	Складской проезд, д. 8	тел.: (8352) 38-52-06 e-mail: servis_st121@mail.ru
	г. Череповец Вологодская область	ИП Исупов А.А.	ул. Вологодская, д. 50А	тел.: 8 (8202) 202-102 тел.: 8 (3513) 44-87-94 e-mail: benzopil-service@list.ru
	г. Тамбов	ИП Поликашина Л.И.	ул. Бастионная, д. 8Т	тел.: 8 (4752) 42-999-4 e-mail: tambov.servis@mail.ru
	г. Тобольск Тюменская область	ИП Пальянов И.В. магазин «МОТОМИР»	ул. Защитинская, д. 21	тел.: 8-919-92-60-044 e-mail: m1000i1detal@yandex.ru
	г. Тюмень	ИП Пихтовников И.Г. СЦ «ТАКТИК»	ул. Республики д. 205, строение 3	тел.: 8 (3452) 38-77-72 e-mail: taktik72@yandex.ru
	с. Исетское Тюменская область	ИП Качалков В.В.	ул. Щадринская, д. 17	тел.: 8-919-939-65-13 e-mail: kachalkov_73@mail.ru
	с. Исетское Тюменская область	ИП Комаревцев Ю.В.	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 80	тел.: 8 (34537) 2-18-47 e-mail: ingtehnolog@mail.ru
	г. Уфа Башкортостан	Сервисный центр ИП Чигвинцев М.П.	ул. Достоевского, 135к3	тел.: 8-986-975-02-30, тел.: 8-917-347-33-15 Михаил e-mail: michej_008@mail.ru
	г. Уфа	ИП Умов И.Ю.	ул. Транспортная 40/1	Тел.: (347) 238-96-75 e-mail: igor-umov@yandex.ru
	г. Учалы Башкортостан	ИП Ханнанов Г. Г.	ул. Кунакбаевская, 2	тел.: 8 (34791) 614-12 e-mail: khannanovsov24@mail.ru
	г. Хабаровск	ДВ «Экстрим»	ул. Казбекская, 28	тел.: +7 (4212) 700-666 e-mail:stas.ivanchenko@dv-extreme.ru
	п. Сингапай ХМАО-Югра	ИП Тремасов В.М.	ТСН Малиновка 5/119	тел.: 8-982-55-04-200 e-mail: tremasovv@bk.ru
	г. Челябинск	ООО ТД «Инструмент-Сервис»	ул. Стартовая, д. 34, корпус 1, помещение 1	тел.: 8 (351)734-76-19 e-mail Alena@sturm74.ru

Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте: uralbenzoteh.ru/service/ либо отсканировать Qr-код

Правообладатель торговой марки «Forza» ООО «Уралбензотех»

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращайтесь:
Отдел продаж:
+7 (342) 201-99-55, +7 (342) 214-00-77
partner@ubt-prm.ru

Сервисный центр:
service@ubt-prm.ru

Россия, 614500, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели, шоссе Космонавтов, 320

Завод-изготовитель:
WUYI HAOYUAN HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD
ADD:DONGNAN INDUSTRIAL, WUYI COUNTY, ZHEJIANG, CHINA.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции деталей и узлов, не ухудшающие эксплуатационных характеристик изделия, не отраженные в данном руководстве.

Пермский край, Пермский р-н,
д. Хмели, шоссе Космонавтов, 320

+7 (342) 201-99-55
+7 (342) 214-00-77

uralbenzoteh.ru

FORZA®

EAC