



ООО «УралБензоТех»

---

# НАСАДКА-БЕНЗОРЕЗ

## FORZA НБ-1

к мотопилам STIHL

---

Паспорт.  
Руководство по эксплуатации.



## **ВНИМАНИЕ!**

- Использование насадки – бензореза с ненадежно закрепленным абразивным кругом **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- Использовать насадку – бензорез без защитного кожуха и боковой крышки мотопилы **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- Использовать насадку – бензорез без индивидуальных средств защиты **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- Перед использованием насадки – бензореза **ОБЯЗАТЕЛЬНО** слить масло для смазки цепи!
- Использовать абразивные круги соответствующего диаметра и с критическим числом оборотов не менее 10000 оборотов/мин.
- Рекомендуем применять данную насадку – бензорез к мотопилам: STIHL MS180, STIHL MS181, STIHL MS210, STIHL MS211, STIHL MS230, STIHL MS250.
- Гарантия на насадку – бензорез составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения данной инструкции.

## **Назначение**

Применяется в сочетании с мотопилами серийного производства для абразивной резки металла, камня, дерева, пластика, с использованием армированных отрезных кругов.

## **Устройство**

Привод отрезного круга обеспечивается клиновым ремнем. Шпиндель установлен на двух шариковых подшипниках. Круг крепится к шпинделю с помощью планшайбы и гайки с левой резьбой. Насадка устанавливается на мотопилу вместо режущего оборудования (полотна шины и цепи). Фиксация ремня осуществляется натяжителем цепи мотопилы.

## **Комплектация:**

1. Корпус насадки – 1 шт.
2. Кожух защитный – 1 шт.
3. Шкив – звезда – 1 шт.
4. Шпилька – удлинитель – 2 шт.
5. Шайба М8\*24 – 2 шт.
6. Приводной ремень О670 – 1 шт.
7. Ключ – 1 шт.

## Инструкция по установке:

1. Снять боковую крышку мотопилы (1).
2. Снять режущее оборудование (полотно шины и цепь) (2).
3. Снять стопорное кольцо с шайбой звезды ведущей мотопилы (3).
4. Установить на звезду ведущую шлицевой шкив, закрепив стопорным кольцом с шайбой (4).
5. Установить направляющее полотно (5) насадки на мотопилу, закрепив шпилькой – удлинителем (6) с шайбой (7) M8\*24.
6. Установить приводной ремень (8) в пазы роликов.
7. Установить защитный кожух (9).
8. Отрегулировать натяжение ремня.
9. Затянуть направляющим шпильки удлинителем.
10. Установить боковую крышку мотопилы.

