



ООО «УралБензоТех»

НАСАДКА-БЕНЗОРЕЗ

FORZA НБ-3

к мотопилам FORZA 45-18K/52-20K

**Паспорт.
Руководство по эксплуатации.**



www.uralbenzotech.ru

ВНИМАНИЕ!

- Использование насадки – бензореза с ненадежно закрепленным абразивным кругом **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- Использовать насадку – бензорез без защитного кожуха и боковой крышки мотопилы **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- Использовать насадку – бензорез без индивидуальных средств защиты **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- Перед использованием насадки – бензореза **ОБЯЗАТЕЛЬНО** слить масло для смазки цепи!
- Использовать абразивные круги соответствующего диаметра и с критическим числом оборотов не менее 10000 оборотов/мин.
- Рекомендуем применять данную насадку – бензорез к мотопилам: к мотопилам FORZA 45-18K/52-20K
- Гарантия на насадку – бензорез составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения данной инструкции.

Назначение

Применяется в сочетании с мотопилами серийного производства для абразивной резки металла, камня, дерева, пластика, с использованием армированных отрезных кругов.

Устройство

Привод отрезного круга обеспечивается клиновым ремнем. Шпиндель установлен на двух шариковых подшипниках. Круг крепится к шпинделю с помощью план - шайбы и гайки с левой резьбой. Насадка устанавливается на мотопилу вместо режущего оборудования (полотна шины и цепи). Фиксация ремня осуществляется натяжителем цепи мотопилы.

Комплектация:

1. Корпус насадки – 1шт.
2. Кожух защитный – 1 шт.
3. Шкив (тарелка сцепления) – 1 шт.
4. Приводной ремень O670 – 1шт.
5. Ключ – 1шт.

Инструкция по установке:

1. Снять боковую крышку мотопилы (1).
2. Снять режущее оборудование (полотно шины и цепь) (2).
3. Открутить сцепление (3).
4. Установить шкив (тарелку сцепления) (4).
5. Закрутить сцепление (3).
6. Установить направляющее полотно (5) насадки на мотопилу.
7. Установить приводной ремень (6) в пазы роликов.
8. Установить защитный кожух (7).
9. Установить боковую крышку мотопилы (1).
10. Отрегулировать натяжение ремня.
11. Закрепить боковую крышку гайками крепления (8).

